

ファイルベイ用 CD-R ドライブ

CDR-S820FB

ユーザーズマニュアル

はじめに 	
セットアップ	2
書き込みと読み出し	3
音楽 CD を聴くには	4
付録	\mathbf{A}

本書の使い方

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク 🌇注意 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項で

す。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあ

ります。

次の動作マーク 上次へ に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

文中の用語表記

・本製品を「CDR」と表記しています。

- ・文中[]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・ キーは、キーボード上のキーを表しています。(例) Enter
- ・CD-ROM、音楽CD、CD-Rメディアなどを合わせて「CD」と表記しています。

著作権について

著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。CDRを使用しての複製の際は、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では™、®、©などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。 また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の 運用結果につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

企 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が 考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

は、警告・注意を促す記号です。 の近くに具体的な警告内容(例: <u>/ </u> 感電 注意)が描かれています。
に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。
の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:🕄 分解禁止)
は、しなければならない行為を示す記号です。
の近くに、具体的な指示内容(例:🛟 プラグをコンセントから抜く)が描か
れています。

♠ 警告 |



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示する警告や注意指示に従ってください。



本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。 火災や感電の恐れがあります。



電源ケーブルは、完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグをコンセントに接続したまま取り付け / 取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。



濡れた手で本製品に触れないでください。

パソコンの電源プラグがACコンセントに接続されているときは、感電の原因となりま す。また、ACコンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



パソコン内部の温度が下がってから作業してください。

パソコンの電源スイッチをOFFにし、パソコン内部の部品の温度が下がってから作業 してください。CPUなど高温になっているところがあり、やけどの恐れがあります。



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないよう に機器を配置してください。

さわってけがをする危険があります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。



イジェクトピンは、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 本製品付属のイジェクトピンは、小さなお子様の手の届かないところに置き、使用 後は放置せずに直ちに片付けるようにしてください。目を突いたり、飲み込んだり すると、大変危険です。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンの電源スイッチをOFFに し、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



抜く

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐにパソコンの電源スイッチをOFFに 電源プラグを し、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



水場での 使用禁止 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



レーザー光線を直視しないでください。

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目 に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

/| 注意



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、 各メーカの定める手順に従ってください。



強制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、 破損させるおそれがあります。



パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、SCSIケーブルの抜き 差しをしないでください。

禁 止

本製品および周辺機器の故障の原因となります。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続 コネクタには手を触れないでください。

強制

故障の原因となります。



強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。

データが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。衝撃は本製品の故障の原因となります。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ

故障の原因となります。

- ・直射日光が当たるところ 故障や変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。
- ・ほこりの多いところ 故障の原因となります。



CD-ROM、音楽CD、CD-Rメディア(以後CDと表記)は次の点に注意して大切に お使いください。

- ・直射日光を当てないでください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心か ら外側へ向って軽く拭き取ってください。
- ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。
- ・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。



ひびわれや変形、補修したCDは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。



CD-Rメディアの反射層が剝離する原因となりますので、次のことは行わない でください。

- 表面(レーベル面)に傷を付けないでください。
- ・CD-Rメディア同士を重ねないでください。
- ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記 用具を使用しないでください。
- ・シールやラベルなどを貼らないでください。



本製品にCDを入れたまま移動させないでください。

本製品の動作中または、CDを本製品に入れた状態で移動しないでください。

CD、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずCDを取り出し、電 源スイッチをOFFにしてから行ってください。



定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりその他が付着し、CDの再生が正常にできなくなった り、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。



ヘッドホンをご使用になる場合、ボリュームを大きくしないでください。 大きな音で長時間ヘッドホンをご使用になると、聴覚障害の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品が次の状態の時は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、再起動 しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

- ・WRITEランプが点灯している
- ・READランプが点灯または点滅している

目 次

1	はじめに6	
	特長6必要なパソコン環境6パッケージの内容7各部の名称7CD-R とは8	
2	セットアップ10セットアップ手順10取り付けの前に10CDR の取り付け12サウンドボードとの接続15CDR の操作16書き込み時の注意17	
3	書き込みと読み出し 18 書き込み 18 読み出し 18	
4	音楽 CD を聴くには 19 ヘッドホンの接続 19 CDR の操作 19	
A	付録	

はじめに

CDRの特長やCD-Rの基礎知識など、事前に知っておいて頂きたいことを説明しています。

特長

CD-Rメディアに書き込み可能

CDRは、CD-Rメディアにデータを書き込むことができます。書き込み時は最大 1200KB/sec(8倍速) 読み出し時は最大3000KB/sec(20倍速)でデータ転送が可能です。

多彩なフォーマット形式をサポート

次のCDのフォーマット形式をサポートしています。

- •CD-DA(音楽CD) •CD-ROM(Mode1/Mode2) •CD-ROM XA •Video CD(*)
- •Photo CD(*)
 •CD Extra
- *: Video CDおよびPhoto CDの読み出しには、別途再生用ソフトウェアまたはハードウェアが必要です。 書き込みには、Video CDまたはPhoto CDの規格に準拠したファイル形式(*.JPGや*.MPGなど)でキャ プチャしたデータが必要です。キャプチャには市販のキャプチャボードを使用してください。

B's Recorder GOLDの操作方法や製品情報は、株式会社ビー・エイチ・エーにお問い合わせください。 【「B's Recorder GOLD User's Manual」内の「サポートサービスについて」】 CDRの操作方法や製品情報は、弊社インフォメーションセンターにお問い合わせください。

必要なパソコン環境


CD-Rの書き込みには、次のバソコン環境が必要です。

- CPU Pentium 133MHz以上
- ・メモリ32MB以上(Windows98/95)/96MB以上(WindowsNT4.0)
- ・インターフェースバスマスタ転送方式をサポートするPCIバス対応SCSIインターフェース 動作確認済みSCSIインターフェースボードは、P25を参照してください。

パッケージの内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

CDR(本体)1台



オーディオケーブル(サウンドブラスタ互換) 1本

イジェクトピン1本

取り付けネジ4本

保護プレート1個 出荷時にトレーにセットされています。CDRのヘッドを

田何時にアレーにとめてされています。CDRのベットを 保護するものなので、使用する前に取り外してください。また、取り外した後は大切に保管し、CDRの運搬 時や弊社に修理を依頼されるときなどは、必ずトレー にセットしてください。 フロッピーディスク(3.5インチ)

• B's Recorder GOLD...... 3枚

CD-Rメディア(650MB/74分).....2枚

ユーザーズマニュアル(本書).....1冊

B's Recorder GOLD User's Manual... 1⊞


ユーザー登録カードB's Recorder GOLD用 . 1枚

シリアル番号シールB's Recorder GOLD用 . 1枚 ユーザー登録カードにシリアル番号シールを貼り、必ず株式会社ビー・エイチ・エーまでご返送ください。 シリアル番号シールをメルコ用のユーザー登録はがきに貼らないでください。

ユーザー登録はがき、保証書 1枚 ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要 事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。ま た、切り離した保証書は、大切に保管してください。 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照


別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

各部の名称




Lが点灯: 4倍速、 2倍速、 1倍速

Hが点灯:8倍速



オーディオケーブル



CDR-S820FB ユーザーズマニュアル

CD-Rとは

CD-ROMからCD-Rへ

- CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)は、音楽CD(CD-DA=Compact Disk Digital Audio)のエラー検出機能を強化して、コンピュータ用に使用する目的で開発されました。
- CD-ROMは、ピットと呼ばれる凹凸によってレーザーの反射率を変えることで、デジタルデータを記録しています。
- CD-ROMには、650MBの大容量や大量生産時(100枚以上)のコストの低さなど多くのメリットがあります。ただし、
- CD-ROMは音楽CDと同じようにプレスによって大量に生産するため、数枚のCD-ROMを作成する場合には、1枚当たりのコストは高額になります。

そこで、CD-ROM**のピットに当たる凹凸をレーザーの照射によって作成する**CD-R(Compact Disk-Recordable)が開発されました。

CD-Rで作成したCDは、一般の音楽CD用プレーヤーやCD-ROMドライブで読み出せます。

CD-Rメディアの構造

- CD-RメディアとCD-ROMとの構造上の大きな違いは、CD-Rメディアが記録層に特殊な有機色素を使用していることです。(図1参照)
- CD-Rでは、読み出し時よりも強力なレーザーを記録層に照射することでデータを記録します。レーザーが照射された部分の記録層では、有機色素が熱分解されます。

熱分解された部分は他の部分とは反射率が異なるため、CD-ROMのピットと同じようにデジタルデータを記録できるのです。ただし、熱分解された記録層は元に戻せないため、CD-Rメディアに書き込んだデータは消去できません。

削除が可能なライティングソフトウェアもありますが、その場合の削除はデータにアクセスできないようにするだけです。データが消去されてディスク容量が復活することはありません。




図1

CD-R**の書き込み方式**

CDR**付属のライティングソフトウェア「**B's Recorder GOLD」は、「ディスクアットワンス方式」と「トラックアットワンス方式」という書き込み方式に対応しています。

ディスクアットワンス方式の特徴


- ・リードインからリードアウトまでを1回で書き込む。(図2参照)
- ・1枚のCD-Rメディアに対して1回だけ書き込みができる(容量が残っていても追記できない)。
- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。
- B's Recorder GOLDに関する詳細は、別冊「B's Recorder GOLD User's Manual」を参照してください。



図2

トラックアットワンス方式の特徴

- ・ディスク容量に空きがある限り、何度でも追記が可能。(図3参照)
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMドライブで読み出せる。
- B's Recorder GOLDに関する詳細は、別冊「B's Recorder GOLD User's Manual」を参照してください。
- ▲注意 1回書き込むごとにリードアウトとリードインが書き込まれるため、13~23MBが余分に消費されます。また、ライティングソフトウェアで「CDを閉じる(追記を禁止する)」に設定して書き込みをすると、以降はそのCD-Rメディアには追記できなくなります。



セッション1回の書き込みの開始から終了までのエリアです。

PCA Power Calibration Areaの略。書き込み時のレーザーの強度を最適に調整

するための、試し書き用のエリアです。

PMA Program Management Areaの略。記録中のトラック情報などを一時的に記録

します。

リードイン データの開始点であることを示します。セッション内のトラック情報が書き込まれ

ています。

プログラムエリア ... ユーザーデータが書き込まれています。

リードアウト データの終了点であることを示します。

セットアップ

CDR をパソコンに接続する方法や、操作方法を説明しています。

セットアップ手順

パソコン、周辺機器の電源スイッチをOFFにする

CDRをパソコンに取り付ける

周辺機器 パソコン の順に電源スイッチをONにする

- 「2 セットアップ」参照

付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」をインストールする

──「3 書き込みと読み出 し」参照

取り付けの前に

注意事項

大切なデータを守るため、パソコンの電源スイッチをOFFにする前にアプリケーションをすべて終了し、 ハードディスク内のデータを他のメディア(フロッピーディスク、MOディスクなど)にバックアップしてください。

パソコンおよびCDRは精密機器です。巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」を必ず参照してください。

パソコンや周辺機器の接続方法、取り扱い上の注意、各種設定などについては、各機器に付属のマニュアルを参照してください。

すでにSCSI機器を増設しているときは、次のことを確認してください。

- ・SCSIケーブルとSCSI機器はコネクタの形状が 合っていますか。
- ・SCSI機器のコネクタの形状に合ったターミネータ はありますか。
- ・SCSI機器のSCSI-IDはすべて確認しましたか。

複数のSCSI機器を接続するときは、接続に使用するすべてのSCSIケーブルの特性インピーダンス値を統一してください。

特性インピーダンス値は、通常SCSIケーブルのパッケージやケーブル本体に印刷されています。弊社製SCSIケーブルの特性インピーダンス値は約90です。

事前に次の物を用意してください。

- ・パソコンおよび周辺機器のマニュアル
- CDR**本体**
- ・SCSIインターフェースボード 使用可能なSCSIインターフェースボードは、「製品 仕様」【P25】を参照してください。
- ・SCSIケーブル


SCSIインターフェースボードに添付されていない場合は、弊社製DKV-S(別売)を使用してください。

・取り付けネジ(付属品)

作業の前に他のSCSI機器のSCSI-ID、ケーブル、コネクタの形状を確認しておいてください。

SCSIインターフェースボードの種類やUltra SCSI対応のSCSI機器を接続するかどうかによって、接続できるSCSI機器の台数と使用できるケーブルの長さに次のような制限があります。

SCSI機器の種類	SCSI インターフェース ボードの種類	接続台数	ケーブルの長さの合計
Ultra SCSI対応の SCSI機器を含む	Ultra SCSI	1~3 台 4~7 台	3m以下 1.5m以下
SCSI-2対応の SCSI機器だけ	Ultra SCSI, SCSI-2	7 台まで	6m以下



Ultra SCSI対応のSCSI機器を使用するときは、SCSI機器の台数が多くなるほどSCSIケーブルの長さの合計を短くする必要があります。「ケーブルの長さの合計」には、SCSI機器の内部に配線されている部分(10~20cm程度)も含まれます。


ジャンパスイッチの設定

パソコンに取り付ける前に、CDRの接続条件に合わせてジャンパスイッチを設定します。 ジャンパスイッチの位置は、P7を参照してください。

<u>▲注意</u> ターミネータとSCSI-IDに関する以外のスイッチは、出荷時設定のまま使用してください。【P26「ジャンパスイッチ」】

ターミネータの設定

CDRをディジーチェーン(複数のSCSI機器を直列に接続した状態)の終端に接続するとさは、ターミネータを有効にします。



ターミネータ有効(出荷時設定) CDRだけを接続するときや、CDRをデイジーチェーンの終端に接続するときは、ターミネータを有効にします。


ターミネータ無効 CDRをデイジーチェーンの途中に接続する ときは、 ターミネータを無効にします。

SCSI-IDの設定

バソコン本体がSCSI機器を識別するために、SCSI-ID と呼ばれる番号を割り当てます。次の表を参考にして、設定してください。

出荷時は4に設定されています。

<u>M注意</u> 他のSCSI機器をSCSI-IDが重複しないよう に設定してください。



SCSI-IDは0~6の範囲で設定してください。通常、SCSIインターフェースボードが7を使用します。 0から順に、1、2、3、...と連続して設定することをおすすめします。

SCSI-ID	0	1	2	3	4(*)	5	6	7
ジャンパスイッチ の設定								

^{*:} 出荷時設定

CDR の取り付け


取り付け例(タワー型)

タワー型パソコンの5インチファイルベイにCDRを取り付ける場合の例です。

⚠注意 CDRは、セットしたCDが垂直になる向きでは使用できません。必ずCDRが水平になるようにパソコンに取り付けてください。

1 パソコン 周辺機器の順で電源スイッチをすべてOFFにし、ケーブル類を取り外します。 さらに、パソコンのトップカバー(ネジ止め)、ファイルベイカバーを外します。


<u>瓜注意</u> パソコンおよび周辺機器の電源スイッチは必ずOFFにしておいてください。



- 2 CDRの取り付け条件に合わせて、ジャンパスイッチを設定します。 【P11「ジャンパスイッチの設定」】
- 3 CDRを5インチファイルベイに挿入し、付属 の取り付けネジ(4本)で固定します。


CDRの側面にはネジ穴が8箇所あります。ファイルベイの形状に合ったネジ穴を使用してください。

(本注意) ケーブルのはさみ込みやコネクタの抜けなどがないように注意してください。




4 SCSIケーブルと電源ケーブルを接続します。

- ・SCSIインターフェースボードにSCSIケーブルが付属していないときは、別売の弊社製SCSIケーブルDKV-Sをお使いください。
- ・ジャンパスイッチの設定が正しいか確認してください。【 P11「ジャンパスイッチの設定」】
- ・オーディオ出力端子の接続は、【P15「サウンドボードとの接続」】を参照してください。



5 パソコンのトップカバー(ネジ止め)を取り付け、パソコンおよび周辺機器を元どおり接続します。




取り付け例(デスクトップ型)

デスクトップ型パソコンの5インチファイルベイにCDRを取り付ける場合の例です。


- <u>瓜注意</u> CDRは、セットしたCDが垂直になる向きでは使用できません。必ずCDRが水平になるようにパソコンに取り付けてください。
 - 1 パソコン 周辺機器の順で電源スイッチをすべてOFFにし、ケーブル類を取り外します。 さらに、パソコンのトップカバー(ネジ止め)、ファイルベイカバーを外します。

▲注意 パソコンおよび周辺機器の電源スイッチは必ずOFFにしておいてください。

- 2 CDR**の取り付け条件に合わせて、ジャンパスイッチを設定します。** 【P11「ジャンパスイッチの設定」】
- 3 CDRを5インチファイルベイに挿入します。
 本注意 ケーブルをはさみ込んでいないか、コネクタが抜けていないか確認してください。



- 4 SCSIインターフェースボードに接続した SCSIフラットケーブルと、ファイルベイ用電源ケーブルをCDRに接続します。
 - ・SCSIインターフェースボードこSCSIケーブルが付属していないときは、別売の弊社製DKV-Sを使用してください。
 - ・ジャンパスイッチの設定が正しいか確認してく ださい【P11「ジャンパスイッチの設定」】。
 - ・オーディオ出力端子の接続は【P15「サウンド ボードとの接続」】を参照してください。



5 付属の取り付けネシ(4本)でCDRを5インチファイルベイに固定します。

パソコンの機種によっては、ファイルベイにネジ止めするために内蔵ハードディスクなどを取り外す必要があります。

- CDRの側面にはネジ穴が8箇所あります。ファイルベイの形状に合ったネジ穴を使用してください。




サウンドボードとの接続

付属のオーディオケーブルでCDRとサウントボードを接続すれば、音楽CD(CD-DA)の音声をサウントボードに出力できます。ここでは、CDRを弊社製サウントボードSRI-M97またはサウントプラスタと接続する場合を例に説明します。

- <u>瓜注意</u> パソコン内部の高温になる部品(CPUなど)の近くや、オーディオケーブルを傷付けるおそれのある場所を避けて配線してください。
- 「メモ 弊社製サウンドボードなど(SRI-PJ/P/F、WSN-DX/V/A、MEG-VC1)に接続するときは、別売の弊社製サウンドボード用オーディオケーブルが必要です。弊社備品販売窓口でご購入ください。【P29】
- □メモ NEC PC-9821シリーズのマザーボードに接続するときは、弊社製PC-9821/9801オーディオケーブルが 別途必要です。弊社備品販売窓口でご購入ください。【 P29 】

イラストは弊社製SRI-M97を使用した場合の接続例です。




- - ・CDRを既存のCD-ROMドライブと交換した場合 CD-ROM**ドライブに接続されていたオーディオケーブルを、**CDR**のオーディオ出力端子に接続してください。**
 - ・既存のCD-ROMドライブとCDRを併用するとき ステレオミニプラグ用コードを別途用意し、CDRのヘッドホンジャックとサウンドボードのLINE IN(外部 入力端子)を接続してください。

CDR の操作

▲注意 出荷時にトレーに保護プレートがセットされています。使用する前に必ず保護プレートを取り外してください。取り外した後は大切に保管してください。

トレーに保護プレートをセットしたままパソコンの電源スイッチをONにすると、「ガッガッ」という音がしますが、故障ではありません。イジェクトボタンを押して、保護プレートを取り外してください。



保護フレート CDRの運搬時、パソコンの移動時、弊社に修 理を依頼するときに、 出荷時と同じ状態(文字面が上向き)でトレーにセットしてください。

CDをセットする

イジェクト/ストップボタンを押してトレーを出し、CDを 載せます。

もう一度イジェクト/ストップボタンを押してトレーを戻します。

CD-Rライテイングソフトウェアの操作でも、Hンーを出せます。

CDを取り出す

イジェクト/ストップボタンを押してトレーを出し、CDを 取り出します。

もう一度イジェクト/ストップボタンを押してトレーを戻します。

CD-Rライティングソフトウェアの操作でも、Hノーを出せます。


⚠注意 READランプやWRITEランプが点灯しているときは、絶対にイジェクト/ストップボタンを押さないでください。CDやCDRが破損するおそれがあります。

トレーが出ないとき


停電などによって、CDが入ったままの状態でパソコンの電源が切れてしまうと、イジェクト/ストップボタンを押してもトレーが排出されません。

その場合は、付属のイジェクトとんをイジェクトホールに差し込んで、強制的にトレーを排出させます。

A注意 この操作は、CDRの電源スイッチをOFFにして30秒以上待ってから行ってください。電源スイッチをOFFにした直後はCDが回転しているため、強制的に排出すると、CDが破損するおそれがあります。







CD-Rメディアの取り扱いに関する注意

CD-Rメディアは繊細なメディアです。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に書き込めなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

記録面に傷を付けたり、手を触れないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナーで除去してください。

CD-Rメディアにシールやラベルなどを貼らないでください。

CD-Rメディア同士を重ねないでください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆記具は使用しないでください。

書き込み時の注意

書き込み中に「…転送スピードが足りません」というメッセージが表示されたときは、バッファアンダーラン(*)と呼ばれる書き込みエラーが発生しています。

バッファアンダーランを防ぐために、書き込みを始める前に次の設定を行ってください。

*: 書き込み中にCD-Rドライブのバッファが空になり、正常に書き込めなくなる現象。書き込み中にCPUに負荷のかかる作業が行われたときなどに発生します。

バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは、B's Recorder GOLDのメディアレスキュー機能を使用しないと追記できません。詳しくは「B's Recorder GOLD User's Manual」を参照してください。

ハードディスクの空き容量を確認しておいてください。 650MB以上の空き容量を確保することをおすすめ します。空き容量が少ない場合は、不要なファイ ルを削除するか、新しくハードディスクを増設して ください。

自動的に起動するプログラムは、すべて終了して ください。

付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」を起動すると、次の機能を自動的に無効にします。

・スクリーンセーバー (Windows98/95、WindowsNT4.0)

・本製品でのCDの自動再生(オートラン)(Windows98/95)

ライティングソフトウェア以外のアプリケーションを起動しないでください。

起動しているアプリケーションはすべて終了してください。

ネットワーク接続中は、書き込みをしないでください。 LANなどのネットワーク環境に接続しているときは、 ネットワークに接続しないように設定を変更し、バソ コンを再起動してください。

パソコン本体の省電力モードを無効にしてください。 レジューム機能、スリープ機能は使用しないでください。 さい。

書き込みと読み出し

CD-Rメディアへの書き込みと読み出しについて説明しています。

書き込み

書き込みには、付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」を使用します。

インストール方法と操作方法は、「B's Recorder GOLD User's Manual」を参照してください。

B's Recorder GOLDは、次の書き込みをサポートしています。

•音楽CD(CD-DA) •CD-ROM(Mode1、Mode2)

•CD Extra

•Video CD

•CD-ROM XA Mode2(Form1, Form2)

ディスクアットワンスでの書き込みが可能なため、 プレス用のマスターCDを作成できます。 B's Recorder GOLDで書き込んだCD-RメディアはMacintoshでも読み出せます。

アプリケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものを除きます。

ボリュームラベルとして使用できる文字は、0~9とA~Z(大文字)です。

読み出し


CDR は、CD-ROMドライブと同じように扱えます。

4

音楽C D を聴くには

ヘッドホンの接続

CDRのヘットホン出力端子にヘットホンを接続します。



▲注意 大きな音量で長時間ヘッドホンを使用すると、聴覚障害の原因になります。


CDR**の操作**

▲注意 事前にCDRのヘッドホン用ボリュームを下げておいてください。

- 周辺機器(CDRを含む) パソコンの順に電源スイッチをONにします。
- 2 CDRに音楽CDをセットします。
- 3 CDRのプレイボタンを押します。
- 4 CDRのヘッドホン用ボリュームで音量を調整します。

□メモ Windows付属の[CDプレーヤー」などのソフトでも音楽CDを再生できます。ソフトウェアの操作方法は、ソフトウェアのマニュアルまたはオンラインへルプを参照してください。

プレイボタン CDを再生します。 再生中に1回押すとスキップ、 1秒以上押し続けると早送りになります。



ヘッドホン用 イジェクト/ストップボタン ボリューム トレーを排出します。 再生中に 押すと停止します。



付録

こんなときには

CDRを使用して不具合が発生したときの原因と対処方法を説明します。

一般的なトラブル

CDR**が認識されない**

CDRが正しく接続されていない

CDRをSCSIインターフェースボードに正しく接続してください。【P12】

SCSIインターフェースボードが認識されていない

SCSIインターフェースボードのマニュアルを参照して、SCSIインターフェースボードを正しく取り付けてください。また、使用しているOSに応じて次の確認をしてください。

< Windows 98/95 >

[スタート]-[設定(S)]-[コントロール パネル(C)]-[システム]-[デバイス マネージャ]でSCSIインターフェースボードに×や! が表示されていないか確認してください。表示されているときは、SCSIインターフェースボードのマニュアルを参照してSCSIインターフェースボードの設定を正しく設定し直してください。

< WindowsNT >

[スタート] - [設定(S)] - [コントロール パ ネル(C)] - [SCS | アダ・プ タ]でSCS | インターフェースボートが正しく認識されているか確認してください。正しく認識されていないときは、SCS | インターフェースボードのマニュアルを参照してSCS | インターフェースボードの設定を正しく設定し直してください。

他のSCSI機器とSCSI-IDが重複している

接続しているすべてのSCSI機器のSCSI-IDを確認し、重複しないように設定してください。

ターミネータが正しく設定されていない

デイジーチェーンの終端に接続するSCSI機器にターミネータを接続してください。ターミネータ機能を内蔵するSCSI機器の場合は、ターミネータ機能を有効にしてください。

CDRの電源スイッチをONにすると異音がする

保護プレートがトレーにセットされている

出荷に保護プレートがトレーにセットされています。そのままパソコンの電源スイッチをONにすると「ガッガッ」という音がしますが、故障ではありません。イジェクトボタンを押して保護プレートを取り出してください。

トレーが排出されない

パソコンの電源スイッチがOFFになっている

パソコンの電源スイッチをONにしてください。 停電などによってパソコンの電源が入らないときは、「トレーが出ないとき」【P16】を参照して強制的にトレーを排出してください。 インターネットエクスプローラ4.0以降がインストールされている環境にB's Recorder GOLDをインストールすると、WAVファイルのActiveMovieへの関連付けが解除されてしまうことがあります。その場合は、インターネットエクスプローラ4.0以降をインストールし直してください。

読み出し時のトラブル

セットしたCDが読み出せない

保護プレートがトレーにセットされている

出荷時に保護プレートがトレーにセットされています。保護プレートを取り出してからトレーにこのをセットしてください。

2回以上書き込むと前のセッションが読み出せない/読み出し時にエラーが発生する

書き込み時に前のセッションを読み込まないように設定している

CD-Rライティングソフトウェアで書き込む際に、前のセッションを読み込まないように設定していると、新しく書き込んだセッションだけが読み出せるようになります。前に書き込んだセッションも読み出したいときは、前のセッションを参照するように設定して書き込んでください。

CDが汚れている、または破損している

CDの記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。ほこりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去してください。

CDが裏返しになっている

(ごを取り出し、(ごのレーベル面を上に向けてトレーに載せてください。

マルチセッションの最初のセッションしか読み出せない

書き込み時に「CDを閉じる」を選択している

CD-Rライティングソフトウェアで「CDを閉じる」に設定して書き込むと、書き込んだセッションが閉じられ、それ以降に追記したデータは読み出せなくなります。別のCD-Rメディアにデータを書き込んでください。

WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでファイル名が化ける

ロングファイル名を使用したデータを書き 込んだ WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSはロングファイル名に対応していないため、RomeoやJolietで書き込まれたデータはファイル名が化けることがあります。WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでCDを読み出すときは、DOS名(8+3形式)で書き込んでください。

Photo CD**が読み出せない**

SCSIインターフェースボードのドライバが Photo CDに対応していない SCSIインターフェースボードのメーカに確認し、最新のデバイスドライバを入手してください。弊社製SCSIインターフェースボードは、Photo CDに対応しています。

Photo CDのディスクに欠陥がある

他のPhoto CDが読み出せるか確認してください。読み出せるときは、Photo CDに欠陥があると考えられます。

作成したVideo CDが再生できない

弊社製MEG-VC1でキャプチャしたデータで Video CDを作成した 弊社製MPEGキャプチャボードMEG-VC1に付属のソフトウェア「MPEGキャプチャ Ver2.1」以降でキャプチャしたMPEGファイルを使用してください。「MPEGキャプチャ Ver2.1」は、弊社ホームページ【裏表紙参照】からダウンロードできます。

読み出し時に異音がする

CDにシールが貼られている

CDにシールなどを貼っていると、CDの重心が偏り、回転時に振動が発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでください。

オーディオ機器から音楽のの音声が聴こえない

オーディオケーブルが正しく接続されていない

オーディオ機器やパソコン(またはサウントボード)のマニュアルを参照して、正しく接続してください。

ヘッドホンから音楽CDの音が聴こえない

ボリュームが最小になっている

CDR前面のヘットホン用ボリュームで調整してください。

書き込み時のトラブル

「...データの転送スピードが足りません」とエラーメッセージが表示される (バッファアンダーランが発生する)

ネットワークに接続している ネットワークに接続しない設定にしてWindowsを再起動してください。

他のアプリケーションが起動している CD-R**ライティングソフトウェア以外のアプリケーションはすべて終**

了してください。

パソコンのメモリが不足している **パソコンのメモリ容量が少ないと、バッファアンダーランが発生し**

やすくなります。メモリを増設してください。

ハードディスクの「オートサーマルリキャリブ **高速**/

レーション機能 が動作した

高速ハードディスクには、「オートサーマルリキャリブレーション機能」を装備した機種があります。それらの機種を使用していてバッファアンダーランが発生するとさは、他のハードディスクを使用

してください。

選択している書き込み速度がパソコンに対

応していない

十分なメモリ容量とCPU速度が無い場合、8倍速や4倍速では書き込めません。1倍速または2倍速で書き込んでください。

オンザフライ方式で、CD-ROMドライブから8 倍速で書き込みを行った 8倍速で書き込むときは、オンザフライ方式の場合でもハードディスクにイメージファイルを作成する作業トライプを設定してください。 もしくは、4倍速以下で書き込みを行ってください。

CD-R**メディアにデータを書き込めない**

出荷時に保護プレートがトレーにセットされています。保護プレー 保護プレートがトレーにセットされている トを取り出してからトレーにこりをセットしてください。 ライティングソフトウェアを使用していない CDR付属のライティングソフトウェアを使用してください。 CD-ROM、音楽CD、CD-DA がセットされている CD-Rメディアにだけデータを書き込めます。CD-Rメディアをセット してください。 CD-RWメディアがセットされている CDRはCD-RWメディアには書き込めません。CD-Rメディアをセットし てください。 CDRに電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 CDRの電源が入っていない SCSIケーブルが正しく接続されていない CDRを含むSCS1機器やパソコンに取り付けたSCS1インターフェー スポードに、SCSIケーブルを正しく接続してください。 バッファアンダーランの発生したCD-Rメ バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは、B's Recorder ディアを使用している GOLDのメディアレスキュー機能を使用しないと追記できません。 【「B's Recorder GOLD User's Manual」参照】 CDRを弊社製SCSIインターフェースボードIFC-UPに接続している 弊社製IFC-UPのドライバのバージョンが古い

CDRを弊社製SCSIインターフェースボードIFC-UPに接続している時は、IFC-UPのドライバはバージョン1.01以降(ドライバディスクのボリュームラベルが、IFC_UPV101 と表示されます)を使用してください。最新のドライバは、弊社ホームページ【裏表紙参照】からダウンロードできます。

CD-Rメディアに追記できない

ライティングソフトウェアが違っている ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライティングソフトウェアを使用しないと、CD-Rメディアに追記できません。前回使用したライティングソフトウェアで書き込んでください。

CD-Rメディアの容量が足りない 新しいCD-Rメディアに書き込んでください。

他社製のCD-Rドライブで書き込んだCD-Rメ 他社製のCD-R**ドライブで書き込んだ**CD-R**メディアには追記できま** ディアを使用している せん。CDRで書き込んだCD-R**メディア、または新しい**CD-R**メディアを使用してください。**

バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアを使用している

バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアは、B's Recorder GOLDのメディアレスキュー機能を使用しないと追記できません。 【「B's Recorder GOLD User's Manual」参照】

8倍速や4倍速で書き込みができない

CD-Rメディアが対応していない 8倍速や4倍速**書き込みに対応した**CD-R**メディアを使用するか、** 1倍速または2倍速で**書き込んでください。**

CD-Rメディアが傷ついたり汚れが付着している

CD-Rメディアが傷ついたり、ほごりや汚れが付着している可能性があります。他のCD-Rメディアでもう一度書き込んでみてください。

CD-RライティングソフトウェアがCDRに対応していない

CDRに付属しているCD-Rライティングソフトウェアを使用してください。

音楽CDをキャプチャしたデータにノイズや音飛びが発生する

音楽CDを再生したCD-ROMドライブが対応していない

CD-ROM**トライブによっては、正常に音楽**CDをキャプチャできない ものがあります。その場合は、CDRで音楽CDを再生してキャプ チャしてください。

読み込み速度が適切でない

音楽CDによっては、汚れや小さな傷などによって、20倍速、12倍速、4倍速での読み込み時にノイズが発生することがあります。その場合は読み込み速度を1倍速に設定してください。設定方法は「B's Recorder GOLD User's Manual」を参照してください。

音楽CDに傷がある

音楽のの傷が原因で音飛びが発生することがあります。

B's Recorder GOLD**のダイレクトカッティング機能が使用できない(** Windows98/95)

「外部音声の取り込み」が、異常 と表示されている

Windows98/95のサウンドの設定が、マルチサウンド、ジャングル、ロボットなど)になっているときは、次の手順で、標準のサウンド設定]に変更してください。

[スタート]-[設定(S)]-[コントロール パネル(C) **を選択** します。

[サウンド アイコンをダブルクリックし、[サウンドのプロパティ] ダイアログを表示させます。

Windows98の場合は設定名(C) す 既存のサウト設定 に変更します。Windows95の場合は登録名(C) す 標準のサント・設定 で変更します。

書き込み時にB's Recorder GOLDのベリファイ、コンペアの項目を選択できない

音楽CDを書き込んでいる

音楽CDの書き込み時はベリファイやコンペアは行えません。そのため、これらの項目はグレー表示され、選択できません。

オンザフライ方式でCDのバックアップができない

CD-ROMドライブがオンザフライ方式に対応していない

CD-ROMドライブによっては、オンザフライ方式でCDのバックアップができないことがあります。その場合は、CDRにCDをセットしてバックアップを行ってください。

仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/)をご参照ください。


製品仕様

インターフェース		SCSI-2(シングルエンド)(*1)		
アクセスタイム (平均)		170msec		
データバッ	ファサイズ	4MB		
転送速度	サステンド	書き込み:1200KB/sec(8倍速) 600KB/sec(4倍速) 300KB/sec(2倍速) 150KB/sec(1倍速) 読み出し:最大3000KB/sec(20倍速)		
	バースト	非同期転送時:5MB/sec 同期転送時 :10MB/sec		
オーデ	ィオ端子	1.0V ± 0.3V 10k		
ヘッドホン	ンジャック	0.8V ± 0.3V 32		
外部ターミネータへの電源供給		供給する		
SCSI-ID		0~7(*2)の範囲で設定可能(出荷時設定:4)		
消費電力	」(最大)	17W		
サイズ		146(W) × 42(H) × 205(D)mm		
重	量	1.2kg		
動作環境	温度	5 ~ 35		
到TF 块块	湿度	20~80%(結露無きこと)		
対応パソコン機種		Pentium133MHz以上のCPU、およびPCIバスを 搭載する次のデスクトップパソコン ・DOS/V機 (OADG仕様) ・NEC PC98-NXシリーズ ・NEC PC-9821シリーズ		
対応OS		Windows98/95、WindowsNT4.0		
対応SCSIインターフェースボード(*3)		バスマスタ転送方式をサポートする PCIバス対応SCSIインターフェース		

- *1: Ultra SCSIインターフェースボードにも接続できますが、その場合の最大転送速度は10MB/secです。
- *2: SCSI-ID7は、通常SCSIインターフェースボードが使用します。
- *3: 動作確認済みSCSIインターフェースボード(1998年12月現在)
 - ・弊社製IFC-DP、IFC-UP、IFC-USP、IFC-USP-M
 - ·Adaptec製 AHA-2940、AHA-2910B

ジャンパスイッチ

出荷時設定



各ピンの設定内容

PIN	設定内容
1(SCSI-ID)	
2 (SCSI-ID)	SCSI-IDを設定します。 (出荷時設定:4)
3 (SCSI-ID)	
4 (PRTY)	出荷時設定のまま使用して ください。
5 (TERMT)	ターミネータ機能の有効/無 効を設定します。 (出荷時設定:有効)
6 (TEST)	出荷時設定のまま使用してく ださい。
7 (BLOCK)	出荷時設定のまま使用してく ださい。
8	出荷時設定のまま使用してく ださい。

用語集

C

CD**のクローズ**

CD-Rに新しいデータを追記できないようにする処理のこと。最後のセッションのリードインを書き込むときに、次に書き込みを開始するアドレスを記録しないようにすることによって、追記を禁止します。

- CD-DA(Compact Disk-Digital Audio) 音楽のCDの規格。1981年にSonyとPhilipsによって 規格化され、一般的な音楽CDに適用されています。
- CD-R(Compact Disk-Recordable)
 データの書き込みが可能なCD。一度書き込まれたデータは削除できません。
- CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)
 オーディオ用のCDのエラー訂正機能を強化し、コンピュータのデータを記録できるようにフォーマットを規定したCD。

CIRC(Cross-Interleaved Reed-Solomon Code)

全てのCDのフォーマットで使われているエラー訂正符号。2つのReed-Solomonコートを互い違いに挿入しており、傷やゴミこよる読み出しエラーの発生を防ぎます。

Ε

ECC(Error Correction Code)

プレマスタリングを行う際に、データを暗号化したり、 冗長データをCD上に記録するシステム。データの転 送中に発生するエラーを検出し、訂正します。

EDC(Error Detection Code)
セクタデータ内のエラーを検出するためのコード。

ı

IS09660

CD-ROMの論理フォーマットを規定している国際規格。

1809660交換レベル

ISO規格で規定されているレベル。レベル1からレベル3まであり、レベルの数字が小さいほど制限が多くなります。

J

Joliet

Windows98/95で採用されているロングファイル名に関する規格。ファイル名として64文字まで使用できます。DOSに対応するために、DOSファイル名(ファイル名8文字+拡張子3文字)も同時に記録されます。

М

Mode

CD-ROMで規定されている物理セクタフォーマット。
Mode1とMode2の2種類があり、Mode1はエラー訂正コートが定義されており、高い精度が必要とされるコンピュータデータの記録に使用されます。Mode2はエラー訂正コートが定義されておらず、精度よりも容量を優先するCD-ROM XAなどに使用されます。

P

PCA(Power Calibration Area)

書き込み時に最適なレーザーの出力が得られるように、レーザーの出力の調整をする領域。CDのデータの冒頭部分に確保されています。

PMA(Program Memory Area)

記録中のデータのトラック情報などを一時的に保存する領域。この情報は、セッションのクローズ時にTOCに書き込まれます。

R

Romeo

Windows98/95およびWindowsNT4.0のみで認識されるロングファイル名の規格(128文字まで)。Joliet規格と異なり、Unicode文字セットはサポートせず、また対応するDOSファイル名も用意されません。しかし、ファイル名が31文字以下の場合はMacintoshでも正しくファイル名を認識することができます。

Т

TOC(Table Of Contents)

セッション内のトラック情報のこと。トラックのアドレスが記述されています。

ア行

オンザフライ

CD-Rの書き込み方式の一種。あらかじめハードディスク内にCD-ROMイメージを作成するのではなく、CD-ROMイメージを作成しながら書き込みを行います。テンポラリディスクをほとんど必要としないというメリットがありますが、バッファアンダーランの発生する確率が高くなります。CDRに付属のCD-Rライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」は、この書き込み方式をサポートしています。

サ行

セクタ

CDで読み書きできる最小の単位。

セッション

1つ以上のトラックを含むCDの記録部分。リードイン / プログラムエリア / リードアウトの3つで構成されています。プログラムエリアは、1つ以上のトラックで構成されます。

夕行

ディスクアットワンス

CD-Rの書き込み方式の一種。セッションの始めから終わりまで、レーザーを照射したままで一気に書き込みます。ディスクアットワンス方式では、ディスク1枚につき1つのセッションを書き込めます。この方式で作成したCD-Rは、CD-ROMを作成する際のマスターとして使用できます。CDRに付属のCD-Rライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」は、この書き込み方式をサポートしています。

トラックアットワンス

CD-Rの書き込み方式の一種。ディスクアットワンスのセッションが、複数回記録できるようになったものです。CDRに付属のCD-Rライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」は、この書き込み方式をサポートしています。

八行

パケットライト

CD-Rの書き込み方式の一種。トラックをさらに小さい「パケット」という単位に分割して書き込みを行います。ハードディスクなどに書き込むような感覚で、ファイル単位での書き込みを行うことが可能です。

バッファ

コンピュータからCD-Rドライブにデータを転送するときに、データを一時的に保存しておくメモリのこと。コンピュータとCD-Rドライブの処理速度の違いを調整します。

バッファアンダーラン

CD-Rへの書き込み時にバッファ内のデータが空になることによって発生するエラー。スクリーンセーバーの起動や他のアプリケーションでの作業などによってCPUに負荷がかかると、発生しやすくなります。

マ行

マウント

コンピュータがCDを認識し、CD内のデータにアクセスできるようにすること。逆の操作を「アンマウント」といいます。

マルチセッション

CD-Rの書き込み方式の一種。ディスクアットワンス方式と違い、ディスク容量に空きがある限り何度でもセッションを書き込むことができます。CDRに付属のCD-Rライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」は、この書き込み方式をサポートしています。

ラ行

リードアウト

セッションの最後にある領域。データの終了点であることを示します。

リードイン

セッションの先頭にある領域。データの開始点であることを示し、セッションのTOCが格納されます。

リンクされたマルチセッション

マルチセッション方式でのデータの追記方法の1つ。追記するセッションを以前のセッションと関連付けて書き込むので、新しいセッション内から以前のセッションの内容が参照できます。

保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとして登録いた します。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。

備品販売窓口

連絡先 株式会社メルコ 備品販売窓口

電話番号 052-619-1833

受付時間 月曜日~金曜日(祝日を除く)9:30~12:00/13:00~17:00

修理について

故障と思われる症状が発生したときは、まずマニュアルを参照して設定や接続が正しいか確認してください。 改善されない場合は、次の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付し、弊社修理センター宛に製品を直接お送りください。

返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

具体的な症状/エラーメッセージ

発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]

発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー]

ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンバー] ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

その他周辺機器 [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

OS(オペレーティング・システム) [ソフト名/メーカ名/バージョン]

製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒456-0023 名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫内33号6階

株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-889-2104

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、<u>輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任</u> も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスクはフォーマットいたします。必要なデータは事前にバックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

B's Recorder GOLDのサポートについて

付属のユーザー登録カー代 B s Recorder GOLD は、必要事項を記入の上必ず郵送してください。また、B's Recorder GOLDの操作方法や製品情報は「株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター」までお問い合わせください。

お問い合わせ先については、「B's Recorder GOLD User is Manual」内の「サポートサービスについて」をご覧ください。

株式会社メルコでは、B's Recorder GOLDに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/



インフォメーションセンター

インター ネット (ミラーサーバ http://www.melcoinc.com/)

製品 〒 サポート

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内



MELCO Station < GO SMELCO >

本製品のサポートは下記で承っております。

<東 京> 03-5350-7878 (NEC) 03-5350-7990 (DOS/V、Mac)

NIFTY SERVE

月~金 9:30~12:00/13:00~19:00 祝日を除く 土/祝 9:30~12:00/13:00~17:00 日曜日を除く



052-614-6911

使用してください。

<名古屋> 052-619-1821 (NEC)

情報を受け取りたいFAXの電話でダイヤルし、 音声案内に従って操作してください。 プッシュ信号 (ピ・ポ・パ音)の出るFAXを

052-619-1897 (DOS/V、Mac) 月~金 9:30~12:00/13:00~17:00 祝日を除く

事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

・コンピュータ名と使用OS

つくろう

- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・現象(具体的なエラーメッセージなど)

「メルブック」シリーズ

メモリを知ろう386マシンをマルチメディアパソコンにする外部記憶装置をグレードアップしようLANを知ろうCPUアクセラレータを知ろうイメージクリップボードでホームページを

外部記憶装置を知ろう
イメージクリップセットとWordで

Windowsを知ろう 年賀状をつくろう インターネットを始めよう 1冊1,000円 + 送料270円 書店では販売しておりません。 ミニコンポ 企業での導入事例

お申し込み先 1. インターネット http://www.melcoinc.co.jp/qa/info3.html

2.FAX情報 052-614-6911(B0X No.0800)

3. 郵送 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ 備品販売窓口